




Exavia 500

Manuel d'installation et d'utilisation







5073814B




COMPOSITION DU KIT

Rep.	Désignation	Quantité
1	Vérin 24V	2
2	Boîtier de commande	1
3	Patte de fixation gauche pilier/mur	1
4	Patte de fixation droite pilier/mur	1
5	Patte de fixation vantail	2
6	Disque pour relevé de cotes	1
7	Etiquette memo	1
Sachet accessoires vérin		
8	Pièce de déverrouillage	2
9	Vis pièce de déverrouillage	2
10	Axe de fixation vérin à la patte pilier/mur	2
11	Rondelle plate M8x22	4


Rep.	Désignation	Quantité
Sachet accessoires boîtier de commande		
12	Support batterie	1
13	Cordon d'étanchéité	1
14	Vis couvercle boîtier	1
15	Clé de déverrouillage couvercle boîtier	1
16	Equerre de fixation au mur	1
17	Vis de fixation du boîtier à l'équerre	1
18	Serre-câble	1
19	Vis serre-câble	2
20	Télécommande 2 touches	2



DESCRIPTION DU PRODUIT



DESCRIPTION DE L'ÉLECTRONIQUE DE COMMANDE



Rep.	Désignation	Fonction
A	Bouton	Réveil de l'électronique de commande
B	Voyant RADIO	S'allume à chaque fois que l'électronique de commande reçoit une commande radio
C	Voyant	S'allume lors de l'activation/désactivation de l'ouverture piétonne
D	Voyant	Allumé la fermeture automatique du portail est activée
		Eteint la fermeture automatique du portail n'est pas activée
		Clignote le paramètre «fermeture automatique» est sélectionnée
E	Voyant P1	Non utilisé
F	Voyant RESET	Allumé les réglages seuls ou les réglages et les points de commande radio sont effacés
		Clignote la fonction d'effacement des réglages et des points de commande radio est sélectionnée
G	Voyant	Allumé la motorisation fonctionne correctement - l'électronique de commande est réveillée
		Eteint la motorisation fonctionne correctement - l'électronique de commande est en veille
		Clignote voir diagnostic page 29

SOMMAIRE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ.....	2
INFORMATIONS GÉNÉRALES	6
Présentation du produit.....	6
<i>Domaine d'application.....</i>	<i>6</i>
<i>Dimensions et poids des vantaux</i>	<i>6</i>
<i>Dimensions et poids des vantaux motorisables en fonction de la force du vent.....</i>	<i>6</i>
<i>Encombrement des moteurs et du boîtier de commande (en mm)</i>	<i>6</i>
<i>Caractéristiques techniques.....</i>	<i>7</i>
Vue générale de l'installation	7
Outils et visserie nécessaires	8
<i>Outils</i>	<i>8</i>
<i>Visserie</i>	<i>8</i>
Points à vérifier avant l'installation	8
<i>Portail.....</i>	<i>8</i>
<i>Renforts</i>	<i>8</i>
<i>Butées de fermeture.....</i>	<i>9</i>
<i>Serrure mécanique</i>	<i>9</i>
<i>Piliers</i>	<i>9</i>
<i>Arrivée alimentation secteur 230V (pas nécessaire en cas d'alimentation solaire).....</i>	<i>9</i>
<i>Liaison entre les deux moteurs</i>	<i>9</i>
<i>Liaison des cellules</i>	<i>9</i>
Pré-équipement électrique.....	9
INSTALLATION ET MISE EN SERVICE.....	10
Perçage des piliers	10
<i>Relever les cotes.....</i>	<i>10</i>
<i>Tracer les axes AM et AH.....</i>	<i>11</i>
<i>Percer les piliers.....</i>	<i>11</i>
Fixation des moteurs aux piliers	12
<i>Fixer la patte de fixation pilier</i>	<i>12</i>
<i>Vérifier la position de la noix.....</i>	<i>12</i>
<i>Monter le vérin sur la patte de fixation.....</i>	<i>13</i>
Fixation des moteurs aux vantaux	13
Installation du boîtier de commande.....	15
<i>Position du boîtier de commande.....</i>	<i>15</i>
<i>Installer le cordon d'étanchéité.....</i>	<i>15</i>
<i>Fixer le boîtier de commande.....</i>	<i>15</i>
Raccordement des moteurs	16
Raccordement à l'alimentation secteur	17
<i>Raccorder le boîtier de commande à l'alimentation secteur</i>	<i>17</i>
Mise en service	18
<i>Mettre l'installation sous tension.....</i>	<i>18</i>
<i>Auto-apprentissage de la course des vantaux.....</i>	<i>18</i>
<i>Vérifier la position de l'antenne</i>	<i>20</i>
<i>Fermer le boîtier de commande.....</i>	<i>20</i>
<i>Mise en veille/Réveil de l'électronique de commande</i>	<i>21</i>
<i>Ouverture totale et fermeture du portail</i>	<i>21</i>
<i>Détection sur obstacle.....</i>	<i>21</i>
<i>Formation des utilisateurs</i>	<i>21</i>

CÂBLAGE DES ACCESSOIRES.....	22
<i>Plan de câblage général des accessoires.....</i>	<i>22</i>
Câblage des accessoires	22
Cellules	22
Feu orange.....	23
Eclairage de zone	23
Batterie de secours.....	23
Contact à clé	23
Visiophone	24
Antenne déportée.....	24
Alimentation solaire	24
PARAMÉTRAGES AVANCÉS.....	25
Ouverture piétonne	25
<i>Fonctionnement de l'ouverture piétonne</i>	<i>25</i>
<i>Activer l'ouverture piétonne.....</i>	<i>25</i>
<i>Désactiver l'ouverture piétonne.....</i>	<i>25</i>
Fermeture automatique	26
<i>Fonctionnement de la fermeture automatique</i>	<i>26</i>
<i>Activer la fermeture automatique</i>	<i>26</i>
<i>Désactiver la fermeture automatique - revenir au fonctionnement standard.....</i>	<i>26</i>
<i>Présentation des télécommandes</i>	<i>27</i>
Programmation des télécommandes	27
<i>Possibilités de programmation de la télécommande 2 touches.....</i>	<i>27</i>
<i>Possibilités de programmation de la télécommande 4 touches.....</i>	<i>27</i>
<i>Utilisation d'une télécommande 3 touches</i>	<i>27</i>
<i>Ajouter une télécommande 2 ou 4 touches</i>	<i>28</i>
<i>Ajouter une télécommande 3 touches</i>	<i>28</i>
<i>Supprimer les télécommandes.....</i>	<i>28</i>
AIDE AU DÉPANNAGE	29
Diagnostic.....	29
Assistance.....	29
Changer la pile de la télécommande.....	29
Effacer les réglages.....	30
Effacer les réglages et les télécommandes mémorisées.....	30
Déverrouiller / verrouiller les moteurs.....	30

CONSIGNES DE SÉCURITÉ



Ce symbole signale un danger dont les différents degrés sont décrits ci-dessous.



DANGER

Signale un danger entraînant immédiatement la mort ou des blessures graves



AVERTISSEMENT

Signale un danger susceptible d'entraîner la mort ou des blessures graves



PRÉCAUTION

Signale un danger susceptible d'entraîner des blessures légères ou moyennement graves

ATTENTION

Signale un danger susceptible d'endommager ou de détruire le produit



AVERTISSEMENT

MISE EN GARDE - Instructions importantes de sécurité
Il est important pour la sécurité des personnes de suivre toutes les instructions car une installation incorrecte peut entraîner des blessures graves. Conserver ces instructions. L'installateur doit impérativement former tous les utilisateurs pour garantir une utilisation en toute sécurité de la motorisation conformément au manuel d'utilisation. Les instructions doivent être remises à l'utilisateur final.

1. Informations importantes

Ce produit est une motorisation pour un portail battant en usage résidentiel tel que défini dans la norme EN 60335-2-103, à laquelle il est conforme. Ces instructions ont notamment pour objectif de satisfaire les exigences des dites normes et ainsi d'assurer la sécurité des biens et des personnes.



AVERTISSEMENT

Toute utilisation de ce produit hors du domaine d'application décrit dans ce manuel est interdite (voir paragraphe «Domaine d'application» du manuel).

L'utilisation de tout accessoire ou de tout composant non préconisé par Somfy est interdite - la sécurité des personnes ne serait pas assurée.

Somfy ne peut pas être tenu pour responsable des dommages résultant du non respect des instructions de ce manuel.

Si un doute apparaît lors de l'installation de la motorisation ou pour obtenir des informations complémentaires, consulter le site internet www.somfy.com.

Ces instructions sont susceptibles d'être modifiées en cas d'évolution des normes ou de la motorisation.

2. Etat du portail à motoriser

Avant d'installer la motorisation, vérifier que :

- le portail est en bonne condition mécanique
- le portail est stable quelque soit sa position
- les structures supportant le portail permettent de fixer la motorisation solidement. Les renforcer si nécessaire.
- le portail se ferme et s'ouvre manuellement convenablement avec une force inférieure à 150 N.
- la plage de température marquée sur la motorisation est adaptée à l'emplacement.

ATTENTION

Ne pas projeter d'eau sur la motorisation.

Ne pas installer la motorisation dans un milieu explosif.



AVERTISSEMENT

S'assurer que les zones dangereuses (écrasement, cisaillement, coincement) entre la partie entraînée et les parties fixes environnantes dues au mouvement d'ouverture de la partie entraînée sont évitées ou signalées sur l'installation (voir «Prévention des risques»).

Fixer à demeure les étiquettes de mise en garde contre l'écrasement à un endroit très visible ou près des dispositifs de commande fixes éventuels.

3. Installation électrique



DANGER

L'installation de l'alimentation électrique doit être conforme aux normes en vigueur dans le pays où est installée la motorisation et doit être faite par un personnel qualifié.



DANGER

La ligne électrique doit être exclusivement réservée à la motorisation et dotée d'une protection constituée :

- d'un fusible ou disjoncteur calibre 10 A,
- et d'un dispositif de type différentiel (30 mA).

Un moyen de déconnexion omnipolaire de l'alimentation doit être prévu. Les interrupteurs prévus pour assurer une coupure omnipolaire des appareils fixes doivent être raccordés directement aux bornes d'alimentation et doivent avoir une distance de séparation des contacts sur tous les pôles pour assurer une déconnexion complète dans les conditions de catégorie de surtension III.

Les câbles basse tension soumis aux intempéries doivent être au minimum de type H07RN-F.

L'installation d'un parafoudre est conseillée (de tension résiduelle d'un maximum de 2 kV obligatoire).

4. Passage des câbles



DANGER

Les câbles enterrés doivent être équipés d'une gaine de protection de diamètre suffisant pour passer le câble du moteur et les câbles des accessoires.

Pour les câbles non enterrés, utiliser un passe-câble qui supportera le passage des véhicules (réf. 2400484).

5. Consignes de sécurité relatives à l'installation de la motorisation



AVERTISSEMENT

Enlever tous bijoux (bracelet, chaîne ou autres) lors de l'installation.

Pour les opérations de manipulation, de perçage et de soudure, porter les protections adéquates (lunettes spéciales, gants, casque antibruit, etc.).



DANGER

Ne pas raccorder la motorisation à une source d'alimentation (secteur, batterie ou solaire) avant d'avoir terminé l'installation.



AVERTISSEMENT

Il est strictement interdit de modifier l'un des éléments fournis dans ce kit ou d'utiliser un élément additif non préconisé dans ce manuel.

Surveiller le portail en mouvement et maintenir les personnes éloignées jusqu'à ce que l'installation soit terminée.

Ne pas utiliser d'adhésifs pour fixer la motorisation.



AVERTISSEMENT

Le déverrouillage manuel peut entraîner un mouvement incontrôlé du portail.

Fixer à demeure l'étiquette concernant le dispositif de déverrouillage manuel près de son organe de manœuvre.

AVERTISSEMENT

Installer tout dispositif de commande fixe à une hauteur d'au moins 1,5 m et en vue du portail mais éloigné des parties mobiles.

Après installation, s'assurer que :

- le mécanisme est correctement réglé
- le dispositif de déverrouillage manuel fonctionne correctement
- la motorisation change de sens quand le portail rencontre un objet de 50 mm positionné à mi-hauteur du vantail.



AVERTISSEMENT

Dans le cas d'un fonctionnement en mode automatique ou d'une commande hors vue, il est impératif d'installer des cellules photoélectriques.

La motorisation en mode automatique est celle qui fonctionne au moins dans une direction sans activation intentionnelle de l'utilisateur.

Dans le cas d'un fonctionnement en mode automatique ou si le portail donne sur la voie publique, l'installation d'un feu orange peut être exigée, conformément à la réglementation du pays dans lequel la motorisation est mise en service.

6. Consignes de sécurité relatives à l'utilisation



AVERTISSEMENT

Cette motorisation peut être utilisée par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de la motorisation en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Ne pas laisser les enfants jouer avec les dispositifs de commande du portail. Mettre les télécommandes hors de portée des enfants. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants.

Le niveau de pression acoustique de la motorisation est inférieur ou égal à 70 dB(A). Le bruit émis par la structure à laquelle la motorisation sera connectée n'est pas pris en considération.



AVERTISSEMENT

Tout utilisateur potentiel doit être formé à l'utilisation de la motorisation par l'installateur appliquant toutes les préconisations de ce manuel. Il est impératif de s'assurer qu'aucune personne non formée ne puisse mettre le portail en mouvement.

L'utilisateur doit surveiller le portail pendant tout les mouvements et maintenir les personnes éloignées jusqu'à ce que le portail soit complètement ouvert ou fermé.

Ne pas empêcher volontairement le mouvement du portail.



AVERTISSEMENT

En cas de mauvais fonctionnement, couper l'alimentation et déverrouiller immédiatement la motorisation, afin de permettre l'accès et contacter l'assistance Somfy.

Ne pas essayer d'ouvrir manuellement le portail si la motorisation n'a pas été déverrouillée.

Éviter que tout obstacle naturel (branche, pierre, herbes hautes...) puisse entraver le mouvement du portail.

7. Consignes de sécurité relatives à la maintenance



DANGER

La motorisation doit être déconnectée de toute source d'alimentation durant le nettoyage, la maintenance et lors du remplacement des pièces.



AVERTISSEMENT

Vérifier chaque mois :

- l'installation pour déceler tout signe d'usure ou de détérioration des câbles et du montage.
- que la motorisation change de sens quand le portail rencontre un objet de 50 mm positionné à mi-hauteur du vantail

Ne pas utiliser la motorisation si une réparation ou un réglage est nécessaire. Les portails en mauvais état doivent être réparés, renforcés, voire changés.

Utiliser exclusivement des pièces d'origine pour tout entretien ou réparation.

Toute modification technique, électronique ou mécanique sur la motorisation devra être faite avec l'accord de l'assistance Somfy.

Si l'installation est équipée de cellules photoélectriques et/ou d'un feu orange, nettoyer régulièrement les optiques des cellules photoélectriques et le feu orange.

8. A propos des piles



DANGER

Ne pas laisser les piles/piles boutons/accus à la portée des enfants. Les conserver dans un endroit qui leur est inaccessible. Il y a un risque qu'elles soient avalées par des enfants ou des animaux domestiques. Danger de mort ! Si cela devait arriver malgré tout, consulter immédiatement un médecin ou se rendre à l'hôpital.

Faire attention de ne pas court-circuiter les piles, ni les jeter dans le feu, ni les recharger. Il y a risque d'explosion.

9. Recyclage et mise au rebut

La batterie, si installée, doit être retirée de la motorisation avant que celle-ci ne soit mise au rebut.



Ne pas jeter les piles usagées des télécommandes ou la batterie, si installée, avec les déchets ménagers. Les déposer à un point de collecte dédié pour leur recyclage.



Ne pas jeter la motorisation hors d'usage avec les déchets ménagers. Faire reprendre la motorisation par son distributeur ou utiliser les moyens de collecte sélective mis à disposition par la commune.

10. Réglementation





Somfy SAS déclare que le produit décrit dans ces instructions lorsqu'il est utilisé conformément à ces instructions, est conforme aux exigences essentielles des Directives Européennes applicables et en particulier à la Directive Machine 2006/42/EC et à la Directive Radio 2014/53/EU.

Le texte complet de la déclaration CE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : www.somfy.com/ce. Antoine CREZE, Responsable réglementation, Cluses

Prévention des risques

■ Identification des zones à risque




■ Mesures à prendre pour lever les risques

ZONE 1

Risques de choc et d'écrasement




Solution :
Détection d'obstacle intrinsèque au moteur
Cellules photoélectriques




ZONE 2

Risques d'écrasement et de cisaillement des mains



Solution :
Si une zone de cisaillement existe sur l'installation :
- laisser une distance de 10 cm minimum entre le vantail et le pilier/mur
- entailler le coin du pilier sans le fragiliser.




ZONE 3

Risque de choc



Solution :
Détection d'obstacle intrinsèque au moteur




ZONE 4

Risque d'emprisonnement et d'écrasement



Solution :
Détection d'obstacle intrinsèque au moteur
Si une zone d'emprisonnement existe entre les vantaux et les parties fixes environnantes, laisser une distance de 50 cm minimum entre les vantaux et les parties fixes.



ZONE 5

Risque d'entraînement des pieds



Solution :
Si une zone dangereuse pour les pieds existe entre le bas des vantaux et le sol, laisser une distance de 12 cm minimum ou 5 mm maximum entre le bas des vantaux et le sol.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Présentation du produit


■ Domaine d'application

Cet automatisme a été conçu pour motoriser des portails résidentiels à double battant pour une maison individuelle.

■ Dimensions et poids des vantaux

Poids max. par vantail (P)	250 kg
Hauteur max. par vantail (H)	2 m
Largeur min./max. par vantail (L)	1,25 / 2,5 m

Le type de portail (plein / ajouré) et les conditions climatiques (présence de vent fort), peuvent réduire ces valeurs maximums (voir tableau ci-dessous).



■ Dimensions et poids des vantaux motorisables en fonction de la force du vent

Force du vent	Effet	Produit		EXAVIA 500
$\geq 80 \text{ Km/h}$	On ne marche plus contre le vent		Largeur min./max. Poids max.	1,25 / 1,5 m 250 kg
$< 80 \text{ Km/h}$ $> 40 \text{ Km/h}$	Les branches des arbres s'agitent		Largeur min./max. Poids max.	1,25 / 2,5 m 250 kg
			Largeur min./max. Poids max.	1,25 / 1,5 m 250 kg
$\leq 40 \text{ Km/h}$	Le sable s'envole		Largeur min./max. Poids max.	1,25 / 2,5 m 250 kg



Portail ajouré










Portail semi-ajouré



Portail plein


■ Encombrement des moteurs et du boîtier de commande (en mm)



■ Caractéristiques techniques

Alimentation	230 V-50Hz / 24V (en solaire)
Type de moteur	24 V
Puissance du moteur	120 W
Puissance maxi consommée (avec éclairage de zone)	600 W
Consommation en veille	3 W (sans accessoires)
Fréquence maximum de manoeuvres par jour	20 cycles / jour 10 cycles / jour en solaire
Temps d'ouverture	16 s minimum à 90°
Détection d'obstacle automatique	Conforme à la norme EN 12 453
Température de fonctionnement	-20°C à +60°C
Protection thermique	Oui
Indice de protection	IP 44
Récepteur radio intégré	Oui
Télécommandes : - Fréquence radio - Portée en champ d'usage - Quantité mémorisable	433,42 MHz, < 10mW ~ 30 m 16
Connections possibles : - Sortie pour feu orange - Sortie éclairage - Sortie alimentation accessoires - Entrée pour batterie de secours - Entrée pour cellules photo-électriques - Entrée de commande de type contact sec	Clignotante, 24 V, 10 W maximum 500 W maxi en 230 V (halogène ou incandescence uniquement) 24 Vdc / 15 W maxi Oui Oui Oui (ne fonctionne pas si alimentation batterie ou solaire)

■ Vue générale de l'installation




*accessoires en option


Outils et visserie nécessaires

■ Outils


Perceuse





Marteau



Niveau à bulle




Tournevis cruciformes



PH PZ2

Tournevis plat



Clé allen 6 pans
diamètre 4




Clé à pipe




Clé plate




Pince coupante



Pince à dénuder




Mètre



Crayon





Boîte de dérivation IP 55



■ Visserie

Les éléments de visserie ne sont pas fournis avec le produit.

Utiliser des éléments de visserie adaptés au support de fixation des moteurs.

Pour la fixation des ...		Quantité
PATTES AUX PILIERS/MURS		
	Visserie adaptée au matériau du pilier/mur (vis, goujons, scellements chimiques, ...) : - diamètre : 8 à 10 mm - tête hexagonale	6
	Rondelles : - diamètre intérieur : 8 à 10 mm - diamètre extérieur : 16 à 20 mm Ecrous : - diamètre : 17 mm	6
PATTES AUX VANTAUX		
	Visserie adaptée au matériau du renfort des vantaux : - diamètre : 8 mm - longueur adaptée à l'épaisseur du renfort des vantaux	6
	Rondelles fournies - diamètre intérieur : 8 mm - diamètre extérieur : 22 mm	6
BOÎTIER DE COMMANDE		
	Visserie adaptée au matériau du pilier/mur - vis diamètre : 3,5 à 4,5 mm - tête fraisée ou bombée - chevilles type «S» pour béton : S5, S6 ou S8	4

Points à vérifier avant l'installation

■ Portail

Le portail est en bon état : il s'ouvre et se ferme normalement sans forcer.


Il reste horizontal pendant toute sa course. Il s'ouvre vers l'intérieur de la propriété.

■ Renforts

Les moteurs doivent être fixés sur les renforts horizontaux des vantaux.


Ces renforts doivent idéalement être placés à 1/3 de la hauteur du portail.

En l'absence de renforts, prévoir des contre-plaques en métal d'environ 4 mm d'épaisseur.




■ Butées de fermeture

Des butées fixées solidement au sol doivent arrêter la course des vantaux en fermeture. Les butées d'ouverture sont intégrées au moteur (voir page 18).



■ Serrure mécanique

Si le portail est équipé d'une serrure mécanique, elle doit être enlevée.



■ Piliers

Les piliers doivent avoir une structure robuste et une largeur d'au moins 21 cm. Dans le cas contraire, des aménagements sur le pilier peuvent être nécessaires pour assurer une bonne implantation et une bonne tenue de l'équerre. Il est déconseillé de fixer l'équerre au ras du pilier : risque d'éclatement.


Pré-équipement électrique



Le passage du câble d'alimentation doit être prévu suivant les normes électriques en vigueur dans le pays d'utilisation.

■ Câbles à prévoir



- Alimentation secteur : câble 3 x 1,5 mm² ou 3 x 2,5 mm² pour un usage extérieur (type H07RN-F mini)
- Liaison entre les moteurs : câble 2 x 1 mm² ; prévoir une boîte de dérivation IP 55 pour protéger la liaison entre le câble qui sort du moteur et la rallonge qui va au boîtier de commande.



- Liaison des cellules : câble 2 x 0,75 mm²
- Autres accessoires : voir page 22

■ Passage des câbles

- Pour les câbles des cellules, faire passer une gaine dans chaque pilier.
- Les câbles enterrés doivent être équipés d'une gaine de protection de diamètre suffisant pour passer tous les câbles.
- Aménager une arrivée électrique 230 V au plus près de l'emplacement du boîtier de commande.



i Si la réalisation d'une tranchée n'est pas possible, utiliser un passe-câble qui pourra supporter le passage des véhicules (réf. 2400484).

INSTALLATION ET MISE EN SERVICE

1 Perçage des piliers

■ Relever les cotes

Relever les cotes en utilisant le disque (6) pour déterminer la position des moteurs sur les piliers.

Nota : Pour ces mesures, les vantaux et leurs gonds sont considérés dans le même axe.

Rappel : Laisser une distance de 50 cm minimum entre les vantaux et les parties fixes (voir page 5).

1 Mesurer la cote A.

Reporteur la cote A mesurée sur le disque.

ATTENTION
Cotes déconseillées pour les vantaux > à 2 mètres

3 Déterminer la cote B

2 Le sens de montage (e ou E) de la patte de fixation du vérin au pilier est indiqué.

Sens de montage équerre "e" ou "E"

Sens "E" Pilier gauche Pilier droit Sens "e"

E e E e


4 L'angle d'ouverture α maximum est indiqué.

Angle jusqu'à α

Respecter l'angle d'ouverture maximum donné par le disque.


Conseil : la cote A est négative

Si la cote A est négative, le gond du vantail se trouve devant le pilier. Nous conseillons d'ajouter une cale de sorte que la patte de fixation vérin se trouve dans l'axe du gond du vantail et que A soit égal à 0 cm.



■ Tracer les axes AM et AH

- 1 Reporter la **cote B** sur le pilier à partir de l'axe du gond et tracer un **axe vertical AM** sur le pilier.
- 2 Tracer l'**axe horizontal AH** sur le pilier à **mi-hauteur du renfort**.





Auto-contrôle avant l'étape suivante
Avez-vous bien tracé les axes AM et AH ?

■ Percer les piliers

- 1 Aligner les repères tracés sur la patte sur l'axe AH et aligner le bord de la patte par rapport à l'axe AM.
Nota : Les repères tracés sur la patte se trouvent sous les trous oblongs.




Positionner la patte dans le sens e ou E défini à l'étape 2 du relevé de cotes (voir page 10)



Attention au sens de fixation haut et bas de la patte.





Sens correct



Sens incorrect


- 2 Vérifier l'horizontalité de la patte puis marquer les trous de fixation de la patte.
- 3 Percer 3 trous sur chaque pilier aux emplacements repérés (voir page 8 pour diamètre de perçage correspondant à une visserie adaptée).




2 Fixation des moteurs aux piliers

■ Fixer la patte de fixation pilier

- 1 Fixer la patte de fixation au pilier avec une visserie adaptée au support de fixation.




- 2 Vérifier le niveau de la patte. Reprendre le serrage si nécessaire.




Auto-contrôle avant l'étape suivante

Avez-vous vérifié la parfaite horizontalité des pattes sur les piliers ?


■ Vérifier la position de la noix



La noix du vérin ne doit pas dépasser le marquage, comme indiqué sur l'illustration ci-contre.




Position CORRECTE de la noix




Position INCORRECTE de la noix


Si la noix dépasse le marquage, ouvrir la trappe en bout de vérin puis visser pour ramener la noix à la bonne position.



Desserer la vis de la butée d'ouverture.




Positionner la butée d'ouverture comme indiqué sur la figure ci-contre.



■ Monter le vérin sur la patte de fixation

- 1 Monter le vérin sur sa patte de fixation.
- 2 Le bloquer avec l'axe (10).




3 Fixation des moteurs aux vantaux




Ne jamais faire fonctionner le vérin avant d'avoir terminé sa fixation sur le vantail. Le réglage de la butée interne du vérin pourrait être faussé et des dysfonctionnements pourraient en résulter.

- 1 Fixer la pièce de déverrouillage (8) sur la patte de fixation vantail (5) à l'aide de la vis (9).






- 2 Monter le vérin sur la patte de fixation vantail. Clipser la pièce de déverrouillage sur le doigt d'entraînement du vérin pour le bloquer.




- 3 Fermer le portail.




En position fermée, les vantaux doivent être bien plaqués contre la butée au sol et la noix du vérin doit être positionnée comme sur la figure ci-dessous.




- 4 Plaquer la patte de fixation vantail contre le renfort des vantaux.
Vérifier l'horizontalité du vérin.




- 5 Marquer les repères sur les côtés de la patte de fixation vantail.




- 6 Déclipser la pièce de déverrouillage puis retirer le vérin de la patte de fixation vantail.




- 7 Repositionner la patte de fixation vantail puis marquer les trous de fixation **au centre des trous oblongs.**



- 8 Percer les vantaux au diamètre 8.




- 9 Fixer la patte de fixation vantail aux deux points sur les vantaux en utilisant des vis adaptées au matériau du renfort et les rondelles (11) fournies.



Les rondelles (11) fournies doivent impérativement être montées.

- 10 Installer le vérin.
Clipser la pièce de déverrouillage sur le doigt d'entraînement pour le bloquer.




Auto-contrôle avant l'étape suivante

Avez-vous vérifié la parfaite horizontalité des vérins ?

4 Installation du boîtier de commande


■ Position du boîtier de commande

Le boîtier sera monté sur un pilier/mur du côté de l'arrivée de l'alimentation électrique.







■ Installer le cordon d'étanchéité

Emboîter le cordon d'étanchéité (13) dans le haut du boîtier de commande.




■ Fixer le boîtier de commande


- 1 Placer l'équerre de fixation du boîtier (16) contre le pilier/mur. Vérifier son horizontalité en posant un niveau à l'emplacement prévu.
- 2 Marquer les points de fixation de l'équerre.
- 3 Retirer l'équerre et percer le pilier/mur. Le diamètre de perçage est à définir en fonction du type de vis utilisées pour la fixation (voir page 8).
- 4 Fixer l'équerre au pilier/mur.
- 5 Placer le fond du boîtier pour marquer les 2 points de fixation en bas du boîtier.



- 6 Retirer le fond du boîtier puis percer le pilier/mur.
Le diamètre de perçage est à définir en fonction du type de vis utilisées pour la fixation (voir page 8).




- 7 Fixer le fond du boîtier au pilier/mur : 1 vis (17) pour fixer le boîtier à l'équerre + 2 vis pour fixer le boîtier au pilier/mur.



5 Raccordement des moteurs


i Le moteur **M1** actionne le vantail qui → s'ouvre en premier et se referme en dernier,
→ s'ouvre pour l'ouverture piétonne du portail.

- 1 Portail fermé, identifier le vantail qui devra s'ouvrir en premier.
Le moteur M1 actionne ce vantail.



- 2 Connecter les moteurs comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

Brancher le fil de ...	sur la borne ...
M1	bleu 10
	marron 11
M2	bleu 12
	marron 13



6 Raccordement à l'alimentation secteur




Pour votre sécurité, ces opérations doivent se faire hors tension.

Utiliser un câble 3 x 1,5 mm² pour un usage extérieur (type H07RN-F minimum).

Utiliser impérativement le serre-câble fourni. Pour tous les câbles basse tension, s'assurer qu'ils résistent à une traction de 100 N. Vérifier que les conducteurs n'ont pas bougé après avoir appliqué cette traction.

■ Raccorder le boîtier de commande à l'alimentation secteur


- 1 Sur un câble de type 3 x 1,5 mm², préparer 2 fils de 4 cm (phase et neutre)



- 2 Raccorder la phase et le neutre sur les bornes 16 et 17 (étiquette rouge "230 V")


Bloquer le câble d'alimentation 230 V avec le serre-câble fourni (18).

Mettre un domino sur le fil de terre (jaune/vert) et le ranger dans le boîtier de commande.



7 Mise en service

i Les télécommandes livrées dans le kit sont déjà mémorisées et programmées pour que la touche 1 des télécommandes commande l'ouverture totale du portail.



■ Mettre l'installation sous tension

Le voyant  clignote (2 clignotements).

Le moteur est sous tension et en attente d'auto-apprentissage.

Si le voyant  ne s'allume pas ou que le nombre de clignotements n'est pas celui attendu : voir diagnostic page 29.

■ Auto-apprentissage de la course des vantaux

► RÉGLAGE DE LA BUTÉE D'OUVERTURE

i Butées d'ouverture


Les butées d'ouverture sont **intégrées au vérin**. Elles **délimitent la course du portail à l'ouverture**.

Rappel : L'installation doit être équipée de butées de fermeture fixées au sol pour délimiter la course du portail à la fermeture.


Durant cette phase, un appui sur la touche 1 de la télécommande programmée n'entraînera que l'ouverture et l'arrêt du portail (1er appui = ouvre, 2ème appui = stop, 3ème appui = ouvre, 4ème appui = stop, etc.) la position d'ouverture souhaitée peut ainsi être réglée en plusieurs fois. La fermeture du portail sera possible une fois les butées d'ouverture installées.

- 1 Appuyer sur la touche 1 de la télécommande.
Après quelques secondes, le premier vantail s'ouvre, en petite vitesse.
Si le vantail ne s'ouvre pas, vérifier que les moteurs sont câblés comme indiqué page 16.

Appuyer à nouveau sur la touche 1 de la télécommande pour arrêter le vantail à la position d'ouverture souhaitée.




- 2 Si besoin, pour affiner la position d'ouverture du vantail, ouvrir la trappe en bout de vérin puis visser ou dévisser pour obtenir l'angle d'ouverture souhaité.




- 3 Positionner la butée d'ouverture en contact avec la noix du vérin puis serrer la butée.





La butée doit être bien perpendiculaire au vérin.



Bonne position
de la butée




Mauvaise position
de la butée




Serrer fortement
la butée.

- 4 Appuyer sur la touche 1 de la télécommande.
Le second vantail s'ouvre.





- 5 Appuyer à nouveau sur la touche 1 de la télécommande pour arrêter le vantail à la position d'ouverture souhaitée.

Si besoin, pour affiner la position d'ouverture du vantail, ouvrir la trappe en bout de vérin puis visser ou dévisser pour obtenir l'angle d'ouverture souhaité.




- 6 Positionner la butée d'ouverture en contact avec la noix du vérin puis serrer la butée.



! Serrer fortement la butée.

- 7 Appuyer sur la touche 1 de la télécommande pour refermer complètement le portail. Les vantaux se ferment l'un après l'autre.



Auto-contrôle avant l'étape suivante

Avez-vous réglé la position de la butée d'ouverture sur chaque moteur ?

► RÉGLAGE DE LA COURSE DES VANTAUX

Vérifier que l'installation est sous tension : le voyant  clignote (2 fois).

Cas 1 : Première mise en service de votre motorisation

Appuyer sur la touche 1 de la télécommande pour lancer un mouvement COMPLET d'ouverture du portail.

Lorsque le portail est complètement ouvert, appuyer une nouvelle fois sur la touche 1 de la télécommande pour lancer un mouvement COMPLET de fermeture du portail.


Lorsque le portail est complètement fermé, le voyant  du boîtier de commande doit S'ALLUMER FIXE.

Cas 2 : Vous venez d'effacer les réglages

Lancer 4 mouvements complets d'ouverture et fermeture du portail.

A la fin des 4 mouvements, le voyant  du boîtier de commande doit S'ALLUMER FIXE.

 **Les mouvements du portail ne doivent pas être interrompus (ouverture /fermeture complète).**
S'ils sont interrompus, l'apprentissage reprendra automatiquement à la prochaine ouverture commandée.



Si le voyant  clignote, relancer l'auto-apprentissage de la course des vantaux (4 mouvements complets d'ouverture et fermeture).

Si le voyant  continue à clignoter consulter l'aide au dépannage page 29.


Si le portail se réouvre à la fin du mouvement de fermeture, desserrer et décaler légèrement les pattes des vantaux vers le centre du portail.

 **AVERTISSEMENT**
A la fin de l'installation, vérifier impérativement que la détection d'obstacle est conforme à l'annexe A de la norme EN 12 453.

■ Vérifier la position de l'antenne


Le bon positionnement de l'antenne est essentiel pour un fonctionnement optimal.

 **Ne jamais recouper le fil d'antenne.**




■ Fermer le boîtier de commande

- 1 Coller l'étiquette mémo (7) au fond du couvercle du boîtier de commande.



- 2 Fermer le boîtier de commande et visser le couvercle.



■ Mise en veille/Réveil de l'électronique de commande


Lorsque l'auto-apprentissage a été effectué, l'électronique passe automatiquement en veille après 5 minutes d'inactivité, pour faire des économies d'énergie.

En état de veille, tous les voyants sont éteints.

Pour vérifier si la motorisation est sous tension ou pour vérifier/modifier le paramétrage, appuyer 2 secondes sur le bouton  pour réveiller l'électronique. L'électronique repassera automatiquement en veille après 5 minutes d'inactivité.

■ Ouverture totale et fermeture du portail

Les appuis successifs sur une même touche de la télécommande entraînent le fonctionnement suivant du portail : **Ouverture, Stop, Fermeture, Stop, Ouverture ...**



Ouverture totale par un appui sur la touche 1.

Arrêt en cours de mouvement par un nouvel appui sur la touche 1.

Fermeture par un nouvel appui sur la touche 1.

■ Détection sur obstacle

À la fermeture du portail, si un obstacle est détecté (effort anormal sur la motorisation), le portail s'arrête et se réouvre.

À l'ouverture du portail, si un obstacle est détecté (effort anormal sur la motorisation), le portail s'arrête.

■ Formation des utilisateurs

Former tous les utilisateurs à l'usage en toute sécurité de ce portail motorisé (utilisation standard et principe de déverrouillage) et aux vérifications périodiques obligatoires.

CÂBLAGE DES ACCESSOIRES




Pour votre sécurité, ces opérations doivent se faire hors tension.



Il est conseillé de réaliser l'auto-apprentissage de la course des vantaux avant de raccorder les accessoires (cellules photoélectriques, feu orange, etc.)

■ Plan de câblage général des accessoires



■ Cellules



Le câblage d'un second jeu de cellules photoélectriques n'est pas possible sur cette motorisation.

● Installation

Après le câblage des cellules photoélectriques :

- remettre le moteur sous tension,
- lancer un mouvement d'ouverture ou de fermeture du portail.


Les cellules photoélectriques sont reconnues par l'électronique de commande à la fin de ce mouvement.

● Fonctionnement avec des cellules photoélectriques

Si les cellules sont occultées pendant la fermeture du portail, le portail s'arrête et se ré-ouvre.

● En cas de suppression des cellules photoélectriques

Après la suppression des cellules photoélectriques, remettre le moteur sous tension puis réaliser la procédure «Désactiver la fermeture automatique - revenir au fonctionnement standard» page 26.




■ Feu orange



Ampoule 10 W - 24 V MAXIMUM - L'utilisation d'ampoule de puissance supérieure à 10 W- 24 V peut provoquer des dysfonctionnements de la motorisation.

● Fonctionnement du feu orange

Le feu orange clignote pendant le mouvement du portail.



■ Eclairage de zone




Cet accessoire est incompatible avec une alimentation solaire.

Utiliser uniquement des ampoules halogènes ou incandescences pour l'éclairage de zone, 500 W maximum.

● Fonctionnement de l'éclairage de zone

L'éclairage de zone s'allume à chaque mise en route de la motorisation. Il s'éteint automatiquement 1 minute 30 après la fin du mouvement.



■ Batterie de secours



Cet accessoire est incompatible avec une alimentation solaire.

La batterie de secours assure le fonctionnement du portail en cas de défaillance électrique.


Pour augmenter l'autonomie de la batterie en fonctionnement, les commandes filaires sont désactivées; seuls les télécommandes et points de commande radio permettent de commander le portail.

Le voyant  clignote (1 clignotement) lorsque le moteur fonctionne sur batterie.

● Caractéristiques techniques de la batterie

- Autonomie : 10 cycles en continu ou 24 heures sur un portail en parfait état.
- Temps de charge avant utilisation optimale de la batterie : 48 heures.
- Durée de vie : 3 ans.


Pour une durée de vie optimale de la batterie, couper l'alimentation électrique du portail au moins 3 fois par an pour le faire fonctionner quelques cycles sur la batterie.



■ Contact à clé




Cet accessoire est incompatible avec une alimentation solaire.



■ Visiophone



**Cet accessoire est incompatible avec une alimentation solaire.
Ne raccorder qu'un contact sec non alimenté.**




■ Antenne déportée

Une antenne déportée de plus longue portée peut remplacer l'antenne fil.

Elle se place sur le haut du pilier, elle doit être dégagée.

Elle est raccordée aux bornes 1 et 2 (étiquette bleu «ANT») du boîtier de commande :

- l'âme du fil en borne 1,
- la tresse de masse en borne 2.




■ Alimentation solaire



Ne jamais brancher le moteur à une alimentation 230 V pendant qu'il est branché à une alimentation solaire, le boîtier électronique du moteur risquerait d'être endommagé.

Lorsque le moteur fonctionne sur l'alimentation solaire :

- seuls les télécommandes et points de commande radio permettent de commander le portail (les commandes filaires sont désactivées),
- les accessoires de sécurité filaires restent activés (cellules photoélectriques, feu orange).




Ouverture piétonne

■ Fonctionnement de l'ouverture piétonne

Ouverture piétonne (moteur M1) par un appui sur la touche activée.

Arrêt en cours de mouvement par un nouvel appui sur la touche activée.

Fermeture par un nouvel appui sur la touche activée.




■ Activer l'ouverture piétonne

- i** La touche 1 des télécommandes 2 ou 4 touches ne peut pas être programmée pour commander l'ouverture piétonne du portail.
Voir "Programmation des télécommandes", pages 27-28 pour plus d'informations.

- 1 Appuyer 2 s sur le bouton  de l'électronique de commande.
Le voyant  s'allume.
- 2 Poser la télécommande sur la cible de l'électronique de commande.
- 3 Appuyer sur la touche 2 de la télécommande.
Les voyants "RADIO" et  s'allument puis s'éteignent.
L'ouverture piétonne est activée sur cette touche.

Eloignez-vous de l'électronique de commande pour tester l'ouverture piétonne.



■ Désactiver l'ouverture piétonne

Répéter la procédure "Activer l'ouverture piétonne" avec la touche pour laquelle l'ouverture piétonne doit être désactivée. Le voyant  s'allume puis s'éteint. L'ouverture piétonne est désactivée sur cette touche.

Fermeture automatique



AVERTISSEMENT


Dans le cas d'un fonctionnement en mode automatique ou d'une commande hors vue, il est impératif d'installer des cellules photoélectriques. La motorisation en mode automatique est celle qui fonctionne au moins dans une direction sans activation intentionnelle de l'utilisateur.

■ Fonctionnement de la fermeture automatique

Appuyer sur la touche 1 de la télécommande pour ouvrir le portail.

Le portail se referme après 30 secondes ou 5 secondes si un passage est détecté par les cellules photoélectriques.


La fermeture automatique du portail peut être interrompue en appuyant sur la touche 1 de la télécommande. Pour ensuite refermer le portail, appuyer à nouveau sur la touche 1 de la télécommande.



■ Activer la fermeture automatique



La fermeture automatique ne peut être activée que si des cellules photoélectriques sont câblées et reconnues par l'électronique de commande du moteur.



- 1 Appuyer 2 s sur le bouton 1 de l'électronique de commande.
Le voyant s'allume.
- 2 Poser la télécommande sur la cible de l'électronique de commande.
- 3 Rester appuyé sur la touche 1 de la télécommande jusqu'à ce que le voyant clignote.
- 4 Rester appuyé sur la touche 2 de la télécommande jusqu'à ce que le voyant s'éteigne puis s'allume fixe.
- 5 Lorsque la touche 2 est relâchée, le voyant clignote, appuyer 3 fois sur la touche 1 de la télécommande.
Le voyant reste allumé.
La fermeture automatique est activée.

■ Désactiver la fermeture automatique - revenir au fonctionnement standard

Pour désactiver le mode fermeture automatique et revenir au fonctionnement standard, répéter les étapes 1, 2 et 3 ci-dessus puis à l'étape 4 faire un appui bref sur la touche 2 de la télécommande, le voyant clignote.

Appuyer 3 fois sur la touche 1 de la télécommande.


Programmation des télécommandes

■ Présentation des télécommandes

Les télécommandes RTS Somfy peuvent commander, selon les choix de paramétrage :

- l'ouverture totale du portail
- l'ouverture piétonne du portail
- un autre équipement Somfy RTS (exemple : moteur de porte de garage, volet roulant, etc.)

i Les télécommandes livrées dans le kit sont déjà mémorisées et programmées pour que la touche 1 des télécommandes commande l'ouverture totale du portail.



i Vous pouvez mémoriser jusqu'à 16 points de commande (télécommandes, autre point de commande radio). Si vous mémorisez un 17ème point de commande, le premier mémorisé sera automatiquement effacé.

i Si vous souhaitez programmer une ouverture piétonne, elle doit forcément être programmée sur la touche suivant celle de l'ouverture totale (ex : ouverture totale commandée par la touche 2, ouverture piétonne commandée par la touche 3). La programmation de l'ouverture piétonne sur la touche 1 des télécommandes est impossible.

■ Possibilités de programmation de la télécommande 2 touches

	Touche ①	Touche ②
Possibilité 1	Ouverture totale	Ouverture piétonne ou autre automatisme Somfy RTS
Possibilité 2	Autre équipement Somfy RTS	Ouverture totale

■ Possibilités de programmation de la télécommande 4 touches

	Touche ①	Touche ②	Touche ③	Touche ④
Possibilité 1	Ouverture totale	Ouverture piétonne ou autre automatisme Somfy RTS	Autre automatisme Somfy RTS	Autre automatisme Somfy RTS
Possibilité 2	Autre automatisme Somfy RTS	Ouverture totale	Ouverture piétonne ou autre automatisme Somfy RTS	Autre automatisme Somfy RTS
Possibilité 3	Autre automatisme Somfy RTS	Autre automatisme Somfy RTS	Ouverture totale	Ouverture piétonne ou autre automatisme Somfy RTS
Possibilité 4	Autre automatisme Somfy RTS	Autre automatisme Somfy RTS	Autre automatisme Somfy RTS	Ouverture totale

■ Utilisation d'une télécommande 3 touches



Ouverture

Pour ouvrir complètement le portail, appuyer sur la touche "Montée" de la télécommande.

Stop

Pour arrêter le portail en cours de mouvement, appuyer sur la touche centrale de la télécommande.

Fermeture


Pour fermer le portail, appuyer sur la touche "Descente" de la télécommande.



La télécommande 3 touches ne peut pas être utilisée pour modifier le paramétrage du moteur.


■ Ajouter une télécommande 2 ou 4 touches

- 1 Appuyer 2 s sur le bouton  de l'électronique de commande.
Le voyant  s'allume.
- 2 Poser la nouvelle télécommande à programmer sur la cible de l'électronique de commande.
- 3 Faire un appui bref sur la touche de la télécommande à programmer. Le voyant "RADIO" s'allume puis s'éteint lorsque vous relâchez la touche de la télécommande.
L'ouverture totale est programmée sur cette touche.



■ Ajouter une télécommande 3 touches

- 1 Appuyer 2 s sur le bouton  de l'électronique de commande.
Le voyant  s'allume.
- 2 Poser la nouvelle télécommande à programmer sur la cible de l'électronique de commande.
- 3 Faire un appui bref sur une touche de la télécommande à programmer. Le voyant "RADIO" s'allume puis s'éteint lorsque vous relâchez la touche de la télécommande.
La télécommande est mémorisée.



■ Supprimer les télécommandes

Voir " Effacer les réglages et les télécommandes mémorisées" page 30.

AIDE AU DÉPANNAGE



La motorisation doit être déconnectée de toute source d'alimentation durant le nettoyage, la maintenance et lors du remplacement des pièces.

■ Diagnostic

DIAGNOSTIC		DÉPANNAGE
Les moteurs ne répondent pas aux commandes de la télécommande	Portée de la télécommande réduite	- Vérifier la pile de la télécommande (voir «Changer la pile de la télécommande» ci-dessous). - Vérifier l'antenne du boîtier de commande (câblage, position, voir page 20). - Vérifier qu'il n'y a pas d'élément extérieur susceptible de perturber les émissions radio (pylône électrique, murs ferrillés, etc.). Si tel est le cas, prévoir une antenne déportée.
	Télécommande non mémorisée	Mémoriser la télécommande (voir page 28).
	Moteurs mal câblés	Vérifier le câblage des moteurs (voir page 16).
Le voyant  du boîtier de commande est éteint	L'électronique est en veille	Appuyer 2 s sur le bouton  pour réveiller l'électronique.
	Électronique de commande non alimentée	- Vérifier l'alimentation secteur. - Vérifier le câble d'alimentation.
Le voyant  du boîtier de commande clignote :		
1 clignotement	Fonctionnement sur batterie de secours	Vérifier l'alimentation secteur.
2 clignotements	Moteur en attente d'auto-apprentissage	Lancer l'auto-apprentissage de la course des vantaux (voir page 18).
3 clignotements	Cellules photoélectriques en défaut	- Vérifier qu'il n'y a pas d'obstacle entre les cellules. - Vérifier l'alignement des cellules. - Vérifier le câblage des cellules (voir page 22). - Si les cellules sont volontairement débranchées, réaliser la procédure «Désactiver la fermeture automatique - revenir au fonctionnement standard» page 26.
4 clignotements	Commande permanente sur "START" du boîtier électronique (bornes 5-6)	Vérifier les accessoires branchés sur "START" du boîtier de commande.
5 clignotements	Sécurité thermique de l'électronique enclenchée	Laisser l'électronique refroidir jusqu'à ce que le voyant  se rallume fixe.
6 clignotements	Court-circuit sur "BUS" du boîtier électronique (bornes 3-4)	Vérifier les accessoires branchés sur "BUS" du boîtier électronique.
	Court-circuit sur "24 V" du boîtier électronique (bornes 7-9)	Vérifier l'accessoire branché sur "24 V" du boîtier électronique.
	Court-circuit "feu orange" du boîtier électronique (bornes 8-9)	Vérifier le câblage du feu orange (voir page 23).
	Court-circuit moteur	Vérifier le câblage des moteurs (voir page 16).
7 clignotements	Défaut électronique	Contactez l'assistance Somfy.
Le portail se réouvre en fin de mouvement de fermeture		Desserrer les pattes des vantaux et les décaler légèrement vers le centre du portail.

■ Assistance


Si la panne persiste ou pour tout autre problème ou demande de renseignement sur votre motorisation, rendez-vous sur notre Forum d'entraide : forum.somfy.fr

La communauté est là pour vous répondre, et la réponse à votre question y figure peut être déjà !


Vous pouvez également prendre contact auprès d'un conseiller Somfy par téléphone au **0 820 055 055** (0.15€ la minute), disponibilité du service sur www.somfy.fr

■ Changer la pile de la télécommande


La durée de vie de la pile, généralement constatée, est de 2 ans.




1 Retirer le clip de la télécommande.



2 Ouvrir la télécommande.



3 Retirer la pile à l'aide d'un tournevis.



4 Remplacer la pile (3 V CR 2430).


■ Effacer les réglages

Les réglages effacés sont : la course des vantaux et l'activation de la fermeture automatique du portail.

Dans quels cas effacer les réglages ?

Après l'apprentissage de la course des vantaux, si vous changez la butée d'ouverture de position ou si vous modifiez le câblage des moteurs.
En cas de détections d'obstacle intempestives dues à une usure normale du portail.


- 1 Appuyer 2 s sur le bouton  de l'électronique de commande.
Le voyant  s'allume.
- 2 Poser la télécommande mémorisée sur la cible.
- 3 Rester appuyé sur la touche 1 de la télécommande jusqu'à ce que le voyant  clignote.
- 4 Appuyer 1 fois sur la touche 1 de la télécommande.
Le voyant "RESET" clignote.
- 5 Rester appuyé sur la touche 2 de la télécommande **jusqu'à ce que le voyant "RESET" s'allume**.
Le voyant  clignote 2 fois (voir page 20 pour régler la course des vantaux).



■ Effacer les réglages et les télécommandes mémorisées

Seront effacés : la course des vantaux, l'activation de la fermeture automatique du portail, toutes les télécommandes et points de commande radio mémorisés.


- 1 Appuyer 2 s sur le bouton  de l'électronique de commande.
Le voyant  s'allume.
- 2 Poser la télécommande mémorisée sur la cible.
- 3 Rester appuyé sur la touche 1 de la télécommande jusqu'à ce que le voyant  clignote.
- 4 Appuyer 1 fois sur la touche 1 de la télécommande.
Le voyant "RESET" clignote.
- 5 Rester appuyé sur la touche 2 de la télécommande **jusqu'à ce que tous les voyants s'allument**.
Le voyant  clignote 2 fois (voir page 20 pour régler la course des vantaux).




■ Déverrouiller / verrouiller les moteurs

En déverrouillant les moteurs, le portail peut être manoeuvré manuellement en cas de panne électrique.

- 1 Ouvrir la trappe en bout de vérin puis dévisser légèrement pour décontraindre le portail.




- 2 Déclipser la pièce de déverrouillage puis retirer le vérin de la patte de fixation vantail.



Déverrouillage des moteurs

- 3 Installer le vérin. Clipser la pièce de déverrouillage sur le doigt d'entraînement pour le bloquer.



Verrouillage des moteurs

Somfy
50 avenue du Nouveau Monde
BP 152 - 74307 Cluses Cedex
France

www.somfy.com

Somfy France

0 820 055 055 (0,15€ la minute)
Forum d'entraide : forum.somfy.fr

Somfy Gmbh

07472 / 930 - 495
www.somfy.de

Somfy LLC Russia

8 (800) 555-60-70
www.somfy.ru/diy

Somfy Nederland B.V.

023 56 23 752
www.somfy.nl

Somfy Belux NV.

02 712 07 70
www.somfy.be

Somfy Ltd.

(+44) 0113 391 3030
www.somfy.co.uk

Somfy Sp. z o.o

810377199
www.somfy.pl

Somfy España SA

900 20 68 68
www.somfy.es

Somfy Portugal

808100153
www.somfy.pt

Somfy Hellas SA

211 6000 222
www.somfy.gr

Somfy Italia SRL

800827151
www.somfy.it